



KAJAK SKŁADANY  
TROJAK III FAMILY  
BASIC

MONTAŻ WYPOSAŻENIA  
DODATKOWEGO

---

## **1.** Zakładanie układu sterowniczego

Płetwę steru z jarzmem założyć w okucie sterowe kajaka i włożyć zatyczkę, która powinna przechodzić przez oczko zawleczki orczyka. W zależności od wersji wykonania jęczyczek zatyczki należy przekręcić o 90° lub dokręcić nakrętkę motylkową do kontrującej nakrętki M6 zabezpieczając przed samoczynnym wypadnięciem zatyczki. Pedaly sterowe należy założyć na okucia prowadzące przymocowane do drabinki podłogowej po odpowiednim ustawieniu dokręcić nakrętkę motylkową. Linki sterowe należy odpiąć od orczyka i przełożyć przez otwory w rozpórce i wrędze nr. 5 i ponownie przypiąć do orczyka steru. Długość linek regulować za pomocą zacisków.

## **2.** Zakładanie fartucha

Fartuch mocuje się do falochronu nakładając nacięcia na nakrętki motylkowe. Właz fartucha zapinany jest na rzepy, które należy odpiąć przez energiczne pociągnięcie w razie konieczności wydostania się z niego np. podczas wywrotki.

## **3.** Montaż ożaglowania

Żagle zapakowane do worka są częściowo złożone, wystarczy po rozpakowaniu połączyć bom, rejkę i maszt przy pomocy rurek łączących a następnie maszt wkręcić przez otwór w łączniku falochronu w gniazdo masztu znajdujące się na drabince podłogowej kajaka. Rozpórkę mieczowa przymocować śrubami hakowymi do przedniej części falochronu, a następnie założyć miecze na śruby wystające z rozpórki i zamocować nakrętkami motylkowymi. Przez przelotki przeciągnąć końce linek szotowych od żagla foka.